一、安装昂立上位机软件:

安装完毕后,计算机桌面上将出现图标 2 "ONLLY 系列计算机自动化 (继电保护)测试调试系统";测试仪开机后选择外接 PC 控制 (单机);

		V1.4.2
1.0	请选择控制方式:	
	1. 脱机运行	
	2. 外接PC控制 (単机)	
	3. 外接PC控制(多机同步,LAN)	
	4. 关机	
7 🖕		

二、选择网络通讯 LAN



三、外接 PC 指的是计算机的 IP 地址,首先确认外接 PC 和本 测试仪 IP 地址与默认网关三个的 IP 网段是否都一致,比如 下图 192.168.253.**

外接PC机控制--请输入↓P地址:						
外接PC的1P地址:	192 ₁₀ . 168 . 253 . 97					
本测试仪的] P 地址:	192 . 168 . 253 . 231					
子网掩码:	255 . 255 . 255 . 0					
默认网关:	192 . 168 . 253 . 1					
F8测试仪自动获取IP	确定 PgDn取消 Esc					

确认好后选择确定测试仪即进入联机状态。打开计算机网络

连接选择属性——IPV4 协议

常规													
连接													
IPv4 连接	e -				In	terne	t						
IPv6 连接	:			无I	nternet 访	问权限	Į						
9果1本4天元六: SSID:					0	已启开 T1006	3						
持续时间:					8天21	:01:19	- -						
速度:					39.0	Mbp	5						
信号质量:						للالادد							
详细	信息(E)		无线	匾性(₩)									
	/		, 0										
活动		已发送,		-	i	已接收							
字节:	1	1,812,293	3,115		93,94	46,519	9						
☞ 属性([2)	☞禁用(<u>(D)</u>	诊断(G)								
选择属性													
	Inter	net M	MV ER		תעידו	Unit							
	interi	ICC IX	л осло	(~ + ~ U (I CF/1		,						
	Interr	net 🕅	冠版	(本 4 (TCP/I	[Pv4	4)						
													*
< .												1	
								_					
安	装(N)				卸载	(U)				屋	14(R)		۰.
					- 1.40	~							
- 描述													
												• .	
如下	冬	设	置			Ρ	曲	바	与	洄	试	仪	的
	рч	\sim	<u> </u>			•		* 444	1	1/11	1- N	ν	ЧЈ
						-							
外接PC的	IP地址	192	in . 16	8 . 253	. 97	۱ <u>–</u>	<u>l</u>	敌的					
								->HJ					



然后打开测试软件,通用测试,电压电流菜单右下脚有一个 "Welcome to ONLLY!"证明联机成功。可以试验。

点击"**辅助工具"一工控机升级**进入如下界面:





然后点击"安装",弹出如下界面,

ONLLY-A-AD 系列(A320 除外)								
2	길 诸确认:是否开始安装 ONILLY-A-AD 系列(A320 除外)测试仪的内置软件?							
	注:诸务必确认测试仪的型号为 A 系列(A320 除外) 🕈							
	是① 否创							

请确认升级的测试仪是 ONLLY-A 系列测试仪 (A320 除外),点击"是",开始升级。

6、升级完成后,弹出如下界面。按"确定",并重启测试仪。



至此,方全部完成 ONLLY 整套测试软件的安装。